

## Gebruiks aanwijzing Grote poppen :



Inhoud : 1x transport tas / 1x pop 4m hoog / 1x blower met code / 1x gebruiksaanwijzing / 4 x haring / 4 x scheerlijn / leeftijd bordje met evt. bevestigingsmaterialen.

- Lees voor u begint de gebruiksaanwijzing, zodat u precies weet hoe de pop te plaatsen en te gebruiken om een veilig en plezierig evenement te hebben .
- Het beste zet u de pop tegen een vaste achterkant zoals muur of lantaarn paal.
- Open de transport tas en haal de pop eruit , berg de transport tas goed op het kost u immers geld indien ze ontbreken
- Leg de pop nu uit.
- bevestig de scheerlijnen, scheerlijnen altijd naar beneden vast maken , anders gaat pop bij eventueel leeglopen aan zijn scheerlijnen hangen .
- Blaas het nu op zodat u de pop kan vast maken .
- Maak nu de ankerpunten vast met de tent haringen , let op dat er altijd een elastiek zit tussen het ankerpunt en de haring , dit om inscheuren te voorkomen .
- U DIENT DE POP SCHOON EN DROOG, IN DEZELFDE STAAT ALS DAT U HEM HEEFT OPGEHAALD ,TERUG TE BRENGEN.

Veel plezier !