



De HUURDER moet:

- Zich ervan overtuigen dat iedere gebruiker zijn schoenen uitheeft .
- Controleren dat gebruikers geen gevaarlijke ,scherpe of harde voorwerpen bij zich hebben zoals glazen,balpennen,sleutels of messen ook brillen dienen beter afgedaan te worden.
- Er op toezien dat er niet op het voorbed gesprongen wordt , het dient om gebruikers makkelijker in en uit te laten stappen .
- Zorgen dat niemand aan de buiten of binnen kant van de wanden gaat hangen , zitten, liggen of klimmen .
- Erop toezien dat er niet op het speeltoestel geklommen wordt , het speeltoestel is alleen voor gebruik aan de binnen kant.
- Erop toezien dat alle ankerpunten goed vast staan.
- Erop toezien dat de gebruikers niet aan de blower kunnen komen , om zo het kussen gedeeltelijk leeg te laten lopen , om zich nadien te laten lanceren.
- Er voor zorgen dat gebruikers nooit langer zijn dan de wanden, wanneer ze op een volledig opgeblazen kussen staan , max lengte staat op de type plaat.
- Zorg voor dragen dat er niemand op het kussen is tijdens het opblazen of leeglopen .
- Er op toezien dat het kussen nooit gebruikt wordt als het nat is.
- Zorgen dat de gebruikers kwa lengte en leeftijd aan elkaar gewaagd zijn .
- Er op toezien dat het kussen wordt gebruik voor de leeftijd waar het voor ontworpen is .
- Regelen dat er niet teveel gebruikers op het kussen zijn .
- Direct ingrijpen als er te ruw en onverantwoord gebruik gemaakt wordt van het kussen zoals duwen en trekken of vechten.
- Indien er een slide aan het kussen zit gelden onderstaande regels

glijbanen met of zonder dak al dan niet in de vorm van een decoratie object :

- Als het kussen is voorzien van een glijbaan , moet de toezichthouder erop toezien dat slechts een gebruiker tegelijk naar beneden mag glijden.
- Altijd eerst met voeten naar beneden met de rug op de glijhelling , zwaaien en met de handen en voeten maakt het glijden gevaarlijker.
- Indien de slide een afdak of dak heeft moet men er op toezien dat de gebruikers nooit op het dak klimmen
- Om blaren te voorkomen moet men kleding aan houden ook sokken.
- De onderkant van de glijbaan moet een vrije uitloop hebben van ten minste 1,5m , iedere gebruiker moet zo snel mogelijk plaats maken voor de volgende gebruiker.
- Als wij komen afbreken moet het kussen nog opgeblazen zijn , om het na te lopen .
- Indien er iets mis is met het kussen moet men direct Schik-verhuur in kennis stellen op een van onderstaande nummers:

Schik-verhuur.nl

Melingstraat 57, 5851BW Afferden LB 0485-531655 **06-51 25 57 86 / 06-46 96 21 41**

info@schik-verhuur.nl www.schik-verhuur.nl